

Bess 2 - grønn



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Kr 1795,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 1436,00

Mva-beløp Kr 359,00

24 h
★★★★★

[Kontakt oss angående dette produktet](#)

Produsent [Zalo Care](#)

Beskrivelse

Den populære vibratoren Bess fra Zalo har nå blitt bedre, dette er den ultimate klitorisvibratoren,

som også passer godt til å stimulere kroppens andre erogene soner.

Produktinformasjon

Navnet Bess er inspirert av den egyptiske guden Bastet, den er beskytter mot onde ånder og sykdommer forbundet med kvinner.

Bess ligger komfortabelt i hånden og gir det nøyaktig og presis stimulering, takket være den innovative DirectPower teknologien.

Den konsentrerer seg om de følsomme punktene, og har motoromdreininger på opptil 8000 ganger per sekund, for å sikre en perfekt orgasme. Bess er laget av premium kroppssikkert silikon og har to kraftige motorer som er svært stillegående. Det nye med Bess 2 er den varmende funksjonen og det nye hode for analstimulering.

5 ulike følelser

Du kan bruke den uten hode for å få en skarpere og hardere vibrering som treffer akkurat der du vil. Med de 4 utskiftbare hodene kan du endre type stimulering.

Den runde silikonballen gir en myk, men presis stimulering som du kan bruke over hele kroppen. Lek deg med dine og din partners erogene soner!

Det litt bredere hodet med myke tagger kiler og pirrer på et større område, som brystvorter, klitoris eller penis, men bare fantasien stopper deg så utforsk og lek i vei.

Den med bøyd tupp er for å treffe G-punkt eller prostata, husk å bruke kondom på den når du bruker den analt om du bruker den både til anal og vaginal stimulering.

Det er startet smalt og har en liten bøy for å treffe godt, vibrasjonene er kraftig og kjennes godt. Det siste hodet har kuler som gradvis blir større for å stimulere analt.

To motorer

Det sitter en kraftig motor i hver ende, så her er det mye å leke seg med.

Knapper

Trykk på av knappene for å slå på vibratoren, lyset over knappene vil blinke for å fortelle at vibratoren er på. Trykk deretter på den øverste eller nederste knappen, alt etter hvilken motor du vil slå på.

Den øverste knappen styrer den øverste motoren og den nederste knappen styrer den nederste motoren, du kan enkelt veksle mellom motorene, men du kan ikke ha på begge samtidig.

Du kan velge mellom 8 programmer.

Trykk og hold inn en av knappene for å skru av motoren.

Den nederste knappen styrer den varmende funksjonen. Da vil den varme seg opp til 42°

Reiselås

Trykk og hold inn begge knappene i 3 sekunder, lyset slukkes når reiselåsen er på.

Trykk og hold knappene inne til lyset kommer på for å låse opp

Rengjøring

Skyll av i varmt vann og påfør leketøyrens uten alkohol, la sensen virke i noen minutter før du skyller av igjen.

Oppbevaring

Når ditt leketøy oppbevares mellom bruk bør det ikke ligge sammen med andre leketøy, da de kan reagere kjemisk på hverandre.

Bruk den medfølgende oppbevaringsposen, eller legg produktet tilbake i den pene esken.

Bør ikke ligge i direkte sollys eller utsettes for ekstrem varme.

Spesifikasjoner

Størrelse: 3.18 x 21.9 cm

Materiale: Silikon og ABS

Brukstid: 120 - 180 minutter

Ladetid: 120 minutter

Vannrett: Sprutsikker

Programmer: 8

Lydnivå: 40dB

Anbefalt glidemiddel: Vannbasert

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.

