

## Doxy Die cast 3 - Massasjestav - Disco Black



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

**Pris**

Kr 1949,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 1559,20

Mva-beløp Kr 389,80

**24 h**

\*\*\*\*\*

[Kontakt oss angående dette produktet](#)

Produsent [Doxy Massager](#)

### Beskrivelse

Doxy Number 3 har et crome aluminium/titanium skaft med spraglede design som gir en mer eksklusiv følelse og gjør staven tyngre.

### Mindre

Denne staven er mindre og lettere enn den originale Doxy, det er fordi den skal være lettere å bruke sammen med en partner men også enklere å holde selv.

Doxy Massager passer godt til både kroppsmassasje og intim massasje, vibrasjonene er dype og trekker inn i huden - med denne får du garantert den kraften du har lengtet etter.

### Hodet

Doxy's hode er utformet slik at den lar vibrasjonene trenge dypt inn i kroppen.

Den har ikke en standard "Buzzy" vibrasjon som de fleste staver på markedet har, men heller en "Heavy" vibrasjon som går dypt inn i kroppen.

Hodet til Doxy er i aluminium og er Doxy's hemmelighet til den unike følelsen. Hodet er belagt med 100% silikon.

### Funksjon

Du kan enkelt styre din Doxy Number 3 med tre knapper, +/- knapp for intensitet og en power knapp som skrur Doxy av/på.

Knappene lyser blått slik at de er lettere å finne i mørket.

Doxy har også en pulseringsinnstilling som kan justeres.

For å bytte mellom konstante rytmer og pulsering, må du slå Doxy av og på igjen. Hold power-knappen inne i noen sekunder, og du vil føle at vibrasjonene går fra lav til høy intensitet. Du kan styre hastigheten av pulseringen.

For å stille tilbake til konstante vibrasjoner slår du av Doxy og trykker en kjapp gang på power-knappen for å slå den på.

### **Glidemiddel**

Du kan trygt bruke både vannbasert og hybrid glidemiddel med Doxy Massager.  
Kan ikke brukes sammen med oljebaserte midler da disse kan skade materialet.

### **Rengjøring av din massasjestav**

Å vaske massasjestaver er enkelt. Vi anbefaler å bruke en leketøyrens uten alkohol og en lofri klut. Man skal ikke vaske massasjestaver under rennende vann eller under vann, da de ikke er vanntett.

**Størrelse:** 28 cm lang og 4,5 cm i diameter.

Doxy Massager går på strøm og kommer med en tre meter lang strømkabel.

*IKKE Bruk Doxy Massager hvis:*

Du er gravid.

Du er under påvirkning av smertestillende medisiner eller alkohol.

Du nylig har gjennomgått kirurgi.

Du lider av høyt/lavt blodtrykk, hjerteproblemer, epilepsi, multippel sklerose, dyp venetrombose, åreknuter eller noen hudsykdom.

### **Omtaler**

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.