

## Doxy Die Cast 3R



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

**Pris**

Kr 1795,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 1436,00

Mva-beløp Kr 359,00

24 h



[Kontakt oss angående dette produktet](#)

Produsent [Doxy Massager](#)

### Beskrivelse

Er det nyeste og mest innbydende produktet fra Doxy hittil. Den har nå blitt oppladbar, så nå slipper du å tenke på å ha en kontakt i nærheten.

Den har de samme pene dimensjonene, knappene og er laget av samme høykvalitetsmateriale som Die cast 3, og nå som du er frigjort fra strømforsyningen kan du virkelig bli kjent med doxy på en helt ny måte.

### Hendig størrelse

Denne staven er mindre og lettere enn den originale Doxy, det er fordi den skal være lettere å bruke sammen med en partner men også enklere å holde selv

### Ømme muskler og erogene soner

Doxy Massager passer godt til både kropps massasje og intim massasje. Med sine dype vibrasjoner stimulerer Doxy dypt.

### Hodet

Doxy's hode er utformet slik at den lar vibrasjonene trenge dypt inn i kroppen. Den har ikke en standard "Buzzy" vibrasjon som de fleste staver på markedet har, men heller en "Heavy" vibrasjon som går dypt inn i kroppen. Hodet til Doxy er i aluminium og er Doxy's hemmelighet til den unike følelsen. Hodet er belagt med 100% silikon.

### Funksjon

Du kan enkelt styre din Doxy Die Cast 3R med 3 knapper, +/- knapp for intensitet og 1 power knapp som skrur Doxy av/på. Knappene lyser slik at det er lettere å finne de i mørket. Doxy har også en pulserings innstilling som kan justeres.

For å bytte mellom konstante rytmer og pulsering så må du slå Doxy av og på igjen. Hold power-knappen inne i noen sekunder, og du vil føle at vibrasjonene pulserer. Du kan styre hastigheten av pulseringen.

For å stille tilbake til konstante vibrasjoner slår du av Doxy og trykker en kjapp gang på power-knappen for å slå den på.

### Reiselås

For å låse staven trykker du og holder inne av/på og - knappen, det tar ca 4 sekunder før den er låst, lyset i knappen blinker rødt noen ganger for å bekrefte at den er låst.

Putt den deretter inn i reiserøret. Et langt rør i aluminium med et eget rom til staven og et annet rom til ladekabel gjør at den er enkel å ta med på reise.

Når du skal bruke den igjen trykker du og holder inn av/på knappen.

### Oppladbar

Die Cast 3R lades fullt opp på 4 timer med hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Den leverer likestrøm med lav spenning. Når det røde lyset på av/på knappen forsvinner er den helt oppladet, og du er klar til å nyte kraftige vibrasjoner i opptil en time på full kraft.

Den har fra 3000 til hele 9000 RPM (rotasjoner per minutt)

### Glidemiddel

Du kan trygt bruke både vannbasert og silikonbasert glidemiddel med Doxy Massager. Kan ikke brukes sammen med oljebaserte midler da disse kan skade materialet.

### Rengjøring av din massasjestav

Å vaske massasjestaver er enkelt. Vi anbefaler å bruke en leketøyrens uten alkohol og en lofri klut. Man skal ikke vaske massasjestaver under rennende vann eller under vann, da de ikke er vanntett.

### IKKE Bruk Doxy Massager hvis:

- \* Du er gravid.
- \* Du er under påvirkning av smertestillende medisiner eller alkohol.
- \* Du nylig har gjennomgått kirurgi.
- \* Du lider av høyt/lavt blodtrykk, hjerteproblemer, epilepsi, multippel sklerose, dyp venetrombose, åreknuter eller noen hudsykdom.

### Spesifikasjoner

Materiale: Silikon, aluminium

Lengde: 26 cm

Hodediameter: 4,5 cm

Vekt: 350 GR

Batteri: Oppladbar med medfølgende USB-kabel

Ladetid: 4 timer

Brukstid: 1 time

Vanntett: Nei

Anbefalt glidemiddel: Vannbasert

### Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.