Endless Fun



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.
Pris
Kr 679,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 543,20

Mva-beløp Kr 135,80

24 h

Kontakt oss angående dette produktet

ProdusentSatisfyer

Beskrivelse

Programmer
Endless Fun har 3 motorer med hele 100 vibrasjonskombinasjoner.
Du bytter program ved å trykke på de to knappene.
Trykk og hold for å skru av/på.

Bruksområder
Det er hele 32 måter å nyte leketøyet på! Eller finner du flere?
Bruk Multifun om du er singel mann, singel dame, dame og mann, dame og dame eller mann og mann.

Rengjøring
Skyll av i varmt vann og påfør leketøyrens uten alkohol, la rensen virke i noen minutter før du skyller av igjen.

Oppbevaring
Når ditt leketøy oppbevares mellom bruk bør det ikke ligge sammen med leketøy av andre materialer, da de kan reagere kjemisk på hverandre.
Bør ikke ligge i direkte sollys eller utsettes for ekstrem varme.

Spesifikasjoner

Størrelse: 20,9 x 7,2 x 9,5 cm
Materiale: Silikon og ABS
Vanntett: Ja
Batteri: Oppladbar
Batteristørrelse: 700 mAh
Ladetid: Ca. 3 time
Brukstid: Ca. 60 min
Anbefalt glidemiddel: Vannbasert
Husk glidemiddel og leketøyrens uten alkohol

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.