We-Vibe - Touch X klitorisvibrator



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.
Pris
Kr 975,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 780,00

Mva-beløp Kr 195,00

24 h
★★★★★

Kontakt oss angående dette produktet

ProdusentWe Vibe

Beskrivelse

Ny og forbedret Touch fra We-vibe! Touch X har kaftigere motor og dypere vibrasjoner

Hva er det nytt med Touch X?
Touch X har beholdt mange av de gode egenskapene til forgjengeren, den er fremdeles ergonomisk formet for å stimulere klitoris eller andre erogene soner.

Den har fått nye spreke farger og fått ny form og nye knapper.
Kraftigere motor som gir dypere vibrasjoner og flere programmer å velge mellom.

Programmer
Den har 8 styrker og 7 programmer slik at du finner kraften og rytmene du trenger.

Knappene er plassert midt på vibratoren slik at du enkelt kan skifte underveis, + og - styrer styrken mens bølge-knappen styrer programmene.

Reiselåsen gjør Touch X til den perfekte reisepartner.

Trykk og hold inn + og - knappen i 4 sekunder, den vil da vibrere to ganger for å bekrefte at den er låst/låst opp.
Gjenta for å låse opp.

Hvordan Touch X brukes
Påfør litt glidemiddel å lek deg med dine erogene soner, den kan brukes utvendig på hele kroppen.
Bruk den brede flaten for å stimulere din eller din partners erogene soner eller bruk den til massasje.
Bruker du spissen får du mer presis , direkte og mer intens stimulering.

Den er smal så kan fint brukes under samleiet, de kraftige vibrasjonene vil begge kjenne og nyte.

Oppladbar og vanntett
Touch X lades enkelt opp med en magnetisk USB-lader som enkelt klikkes på plass.
Lystet blinker mens den lader og lyser konstant når den er ferdigladet.

Den magnetiske laderen gjør at det ikke er noen åpninger i leketøyet, noe som gjør at den er 100% vanntett,
Nyt en god dusj eller et deilig bad med fantastiske orgasmer.

Spesifikasjoner
Lengde: 10,2 cm
Bredde: 4,3 cm
Materiale: Silikon
Batteri: Oppladbar
Ladetid:90 minutter
Brukstid: Opptil 2 timer
Lydnivå: Lavt
Vanntett: Ja IPX7
Anbefalt glidemiddel: Vannbasert

Inneholder ikke latex ftalater og BPA.

Rengjøring
Skyll av i varmt vann og påfør leketøyrens uten alkohol, la rensen virke i noen minutter før du skyller av igjen.

Oppbevaring
Når ditt leketøy oppbevares mellom bruk bør det ikke ligge sammen med andre leketøy, da de kan reagere kjemisk på hverandre.
Bør ikke ligge i direkte sollys eller utsettes for ekstrem varme.

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.